Initial LiSi Block™
Οδηγίες βήμα προς βήμα για το CEREC SpeedFire

Χαρακτηρισμός με το Initial Lustre Pastes ONE

Προετοιμασία μέσω σάρωσης και σχεδιασμός της αποκατάστασης σας.

Τοποθετήστε το Initial LiSi Block στη συσκευή τροχίσματος (milling).

Τροχίστε την αποκατάσταση του Initial LiSi Block σας.

Βάψτε με Lustre Pastes ONE NFL για γυαλάδα και φθορισμό.

Βάψτε με την απόχρωση A του Lustre Pastes ONE για χρώμα. Αυτό που βλέπετε, αυτό θα έχετε!

Πάρτε έναν πείρο και αφρό όπτησης και τοποθετήστε την αποκατάσταση στη μεσαία πλάκα SpeedFire.

Επιλέξτε ως πρόγραμμα το Initial LiSi Block. Επιλέξτε στην οθόνη όσες μονάδες θέλετε να υποβάλετε σε όπτηση (έως και 2).

Επιλέξτε την επιλογή «Glazing» (υάλωση) στο λογισμικό.

Σημειώστε την ώρα ολοκλήρωσης και πατήστε το μπλε βέλος, για να ξεκινήσετε.

Σε λιγότερο από 12 λεπτά η αποκατάστασή σας είναι ΕΤΟΙΜΗ!

Χάρη στη Δρα Gertrud Fabel από τη Γερμανία

Σαρώστε για βαφή βήμα προς βήμα

*Η επωνυμία Initial είναι σήμα κατατεθέν της GC Corporation
Σημειώστε τα εξής: Το κεραμικό υλικό μικροεπικάλυψης Initial IQ ONE SQIN δεν μπορεί να υποβληθεί σε όπτηση στον κλίβανο SpeedFire

Initial LiSi Block™

Οδηγίες και χρήσιμες συμβουλές για τη χρήση του SpeedFire

Λάβετε υπόψη τα ακόλουθα κατά τη χρήση του SpeedFire (Dentsply Sirona) για την όπτηση του Initial LiSi Block:

- Μην χρησιμοποιείτε το σπρέι υάλωσης SpeedFire, οπότε, αν αυτό αναφέρεται στο πρόγραμμα, παρακαλούμε αγνοήστε το.
- Για να επιτύχετε τα καλύτερα αποτελέσματα για τις αποκαταστάσεις σας, μην χρησιμοποιείτε υλικά χαρακτηρισμού εκτός από τη σειρά προϊόντων GC (Initial Lustre Pastes ONE, Initial Spectrum Stains). Εάν επιλέξετε διαφορετικό υλικό χαρακτηρισμού για το πρόγραμμα Initial LiSi Block, το αισθητικό αποτέλεσμα της αποκατάστασής σας θα επηρεαστεί λόγω διαφοροποιήσεων στις παραμέτρους όπτησης.
- Ο μέγιστος αριθμός αποκαταστάσεων αρχικού μπλοκ LiSi ανά κύκλο όπτησης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 2.
- Κατά το σχεδιασμό, επιλέξτε την σωστή διαπερατότητα της απόχρωσης που θα χρησιμοποιηθεί.
- Μην χρησιμοποιείται άλλες βάσεις και στολίσκους στερέωσης εκτός απο τα στηρίγματα υάλωσης (Dentsply Sirona).

Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε τις πληροφορίες και τις οδηγίες στις οδηγίες χειρισμού του SpeedFire (Dentsply Sirona) και συμβουλευτείτε το τεχνικό εγχειρίδιο του Initial LiSi Block

Σαρώστε για το πλήρες τεχνικό εγχειρίδιο